

TRACKRIBE – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ПО-ДОЛУ





НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ СЕ ОТНАСЯ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОДУКТА, ИДЕНТИФИЦИРАН С НОМЕР НА ЧАСТТА XC2CA71.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

1x ECU, 1x Y-кабел, 1x лента dual lock, 1x стикери, 1x флаер за ограничена отговорност и предупреждение за EU, 1x kit с датчик за налягане.




Този kit с датчик за налягане се състои от:

1x датчик за налягане, 1x кабел за датчика за налягане, 1x банджо фитинг, 1x банджо болт, 4x шайби.

ECU Номер на продукта: 800-009-001 Търговски номер: XC2CA01	
Y-кабел	
Датчик за налягане	
Кабел за датчика за налягане	
Банджо фитинг	
Банджо болт	
Шайби	

Фигура 1 - Функционални компоненти на съдържанието на пакета

Забележка: кабелът за свързване на ECU към захранването се продава отделно и зависи от модела на мотоциклета, на който ще бъде монтиран TRACKRIBE. Изборът е измежду един от следните кодове: XC2CA12/22/32/42/52/62.

Захранване	OBD Евро 5	OBD 2	OBD Тип 1	OBD Тип 2	OBD Тип 3	Директно към акумулатора
Код	XC2CA12	XC2CA22	XC2CA32	XC2CA42	XC2CA52	XC2CA62
Изображение на конектора						

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този продукт на BREMBO е проектиран така, че да отговаря на всички приложими стандарти за безопасност. Продуктите не са предназначени за употреба, различна от конкретната употреба, за която са проектирани и произведени. Използването за каквато и да е друга цел, както и всякакви модификации или намеса в продукта, могат да повлияят на неговата работа и да го направят небезопасен. Всяка модификация или неправилна употреба ще доведе до анулиране на ограничената гаранция и може да доведе до налагане на отговорност на лицето, което използва продукта, за телесни повреди или имуществени щети, нанесени на други лица.

Както се използва в настоящите инструкции,



означава процедури, които, ако не бъдат спазвани, има голяма вероятност да доведат до сериозни наранявания или дори смърт.



означава процедури, които, ако не бъдат спазвани, може да доведат до наранявания.



означава процедури, които, ако не бъдат спазвани, може да доведат до повреда на превозното средство.

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ – МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО



Правилният монтаж и употреба на продукта, съдържащ се в този KIT, са от съществено значение за безопасната работа на мотоциклета, на който е монтиран, както и за гарантиране на правилното функциониране на хидравличната връзка. Този kit с датчик за налягане е предназначен за монтаж единствено от опитен и квалифициран специалист, който е преминал обучение и/или има опит в монтажа и употребата на този продукт, притежава познания и опит в ремонта и поддръжката на мотоциклети и разполага с подходящия набор от инструменти. Като общо правило, следвайте стриктно инструкциите, съдържащи се в оригиналната документация на производителя на мотоциклета. Не използвайте ударен винтоверт, спазвайте препоръчителните въртящи моменти и винаги подменяйте самозаконтрящи се винтове/гайки/предпазни елементи.

Неправилният или неточен монтаж, демонтаж или повторен монтаж, независимо дали е причинен от неточно или непълно неспазване на настоящите инструкции, или по друга причина, ще доведе до анулиране на ограничената гаранция и може да доведе до налагане на отговорност на монтажника в случай на телесни наранявания или имуществени щети. BREMBO не носи отговорност за каквито и да било щети или наранявания, причинени от неправилен монтаж на този продукт, включително, но не само, щети или наранявания, причинени от експлоатацията на мотоциклет, на който този продукт е бил неправилно монтиран.



Преди да започнете подмяната и монтажа на този продукт, уверете се, че продуктът и другите части, използвани за подмяната, са в изправно състояние, без никакви повреди, вдлъбнатини или драскотини.



Отбележете разположението на всички демонтирани или частично демонтирани компоненти, за да осигурите правилното им повторно сглобяване.



В случай че определени компоненти на мотоциклета (включително, но не само, капаци, принадлежности и/или огледала) възпрепятстват достъпа до блока на главния цилиндър и/или на разглобяването на неговите съединения, демонтирайте тези компоненти.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ



Крайният потребител има право да извършва операции само върху ECU и окабеляването. Монтажът и/или поддръжката на всички останали компоненти трябва да се извършват изключително от официално обучен и упълномощен монтажник. Свържете се с официалния дистрибутор на BREMBO, който ще ви насочи към упълномощен монтажник.

МОНТАЖ НА ECU




Внимавайте да не повредите някоя част от този KIT.


- Препоръчва се продуктът да се монтира в задната част на мотоциклета, за да се осигури добро излагане на GPS сигнала и достатъчна близост до OBD порта за захранване на ECU. Имайте предвид, че кабелът на ECU е с дължина 40 см, а диаметърът на конектора му е 11,5 мм.




- ECU трябва да бъде инсталиран така, че да се гарантира минимално разстояние от 20 см между тялото на водача и модула на антената, както е показано на фигурата по-долу.



- Уверете се, че задната част на мотоциклета е чиста и суха, преди да закрепите лентата Dual lock; след като лентата Dual lock е закрепена към задната част на мотоциклета, закрепете другата част към ECU.
- ECU трябва да бъде монтиран така, че стрелката, маркирана на продукта, да е подравнена с посоката на движение на превозното средство, за да се гарантира оптимална работа и точност на системата (вижте картинката по-долу).
- За да се гарантира оптимална точност на системата, максималното отклонение на ъгъла на отклонение спрямо посоката на движение на мотоциклета трябва да бъде по-малко от 4°.



Фигура 1 - Правилна посока на монтаж



Фигура 2 - Неправилна посока на монтаж

- Първият монтаж трябва да бъде извършен от обучен и упълномощен монтажник.
- Ако ECU бъде демонтиран и монтиран повторно на превозното средство, той трябва да бъде прекалибриран съгласно процедурата, описана на следния линк: <https://www.brembo.com/en/solutions/for-your-bike/tracktribe/instructions>.


ОБЩИ СЪВЕТИ ЗА ПОДДРЪЖКА

За да осигурите почистването на ECU, спазвайте следните указания.


- Уверете се, че ECU е ИЗКЛЮЧЕН.
- Почистете повърхността на ECU с влажна кърпа, като използвате вода или неутрален почистващ препарат.
- Не използвайте разтворители, алкохол или абразивни материали.

ПРОЦЕДУРА ЗА СДВОЯВАНЕ

1. Отворете приложението Track Tribe и се впишете чрез акаунта си в Apple или Google.



2. Попълнете информацията в потребителския си профил в Track Tribe.



Create a new account
Track Tribe

Profile photo * Name

* Surname

* Choose a nickname: It will be shown in the leaderboards to indicate your position and will be the name by which other drivers will know you.

Only letters, numbers, and the dot (.) and underscore (_) characters are allowed to create your nickname.

* Date of birth


☐ * I accept terms and conditions

☐ * I accept privacy policy

CREATE ACCOUNT

CANCEL

3. Уверете се, че Bluetooth връзката е активна и че телефонът ви има интернет връзка. Освен това потвърдете, че ECU е свързан към захранването и е включен.



Connect to Device Kit

To use Track Tribe correctly, connect the application to the Device Kit.


CONNECT DEVICE KIT

Don't you have your Device Kit with you?
CONNECT LATER


4. Свържете устройството Track Tribe, като въведете идентификационния номер ръчно или сканирате QR кода, намиращ се на долната част на устройството.



5. Копирайте получения уникален ключ за сигурност и го въведете в предвиденото за целта поле.



6. Свързването с устройството е завършено. Оттук ще можете да добавите своя мотоциклет.



УСЛОВИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРИЕМАНЕ НА ДАННИ

Започнете сесията на приемане, когато е изпълнено следното условие:

- Скорост по GPS (v_{gps}) > 60 км/ч в продължение на поне 5 секунди.

Забележка: 60 км/ч съответства на ограничението на скоростта в питлейна. Този праг предотвратява грешна сесия на приемане при движение с ниска скорост в падока или когато превозното средство е спряло преди влизане на пистата (напр. по време на проверки за безопасност).

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЕСИЯТА

Прекратете сесията, когато възникне някое от следните условия:

- Скорост по GPS (v_{gps}) < 5 км/ч в продължение на поне 10 секунди.
 - Скорост по GPS (v_{gps}) = 0 км/ч в продължение на поне 3 секунди.
 - Превозното средство излиза от геозоната на предварително определения маршрут.
-

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ECU осигурява 4 часа запис на данни.

При поискване може да бъде предоставен хартиено копие от тази гаранция, което може да бъде изпратено на следния адрес: Via Stezzano 87, 24126 Bergamo (BG), Italy

ЧЕСТОТА И МОЩНОСТ**Честотни ленти:**

WIFI: 2412 + 2472 MHz

BLE/ANT: 2402 + 2480 MHz

GNSS:

- GPS L1: $1575,42 \pm 1,023$ MHz
- Galileo E1: $1575,42 \pm 2,048$ MHz
- Glonass G1: $1602 \text{ MHz} + (n * 0,5625 \text{ MHz}, n = -7, -6, -5, \dots, 0, \dots, 6)$

RF мощност:

WIFI: 19,98 dBm EIRP

BLE (ESP32): 10,76 dBm EIRP

BLE/ANT: 4,38 dBm EIRP
