

TRACKTRIBE – PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

PREČÍTAJTE SI VŠETKY NIŽŠIE UVEDENÉ POKYNY







TENTO DOKUMENT SA VZŤAHUJE VÝHRADNE NA VÝROBOK IDENTIFIKOVANÝ ČÍSLOM DIELU XC2CA71.

OBSAH BALENIA

1x ECU, 1x kábel Y, 1x príchytka dual lock, 1x nálepky, 1x záručný list a EU upozornenia, 1x kit tlakového snímača.



Kit tlakového snímača obsahuje:

1x tlakový snímač, 1x kábel tlakového snímača, 1x príchytka banjo, 1x skrutka banjo, 4x podložky.

ECU Číslo výrobku: 800-009-001 Obchodné číslo: XC2CA01	
Kábel Y	
Tlakový snímač	
Kábel tlakového snímača	
Príchytka banjo	
Skrutka banjo	
Podložky	

Obrázok 1 – Funkčné komponenty obsahu balenia

Poznámka: kábel na pripojenie ECU z zdroja napájania sa predáva samostatne, v závislosti od modelu motocykla, na ktorý sa má TRACKTRIBE nainštalovať. Môžete si vybrať jeden z výrobkov s nasledujúcimi kódmi: XC2CA12/22/32/42/52/62.

Zdroj napájania	OBD Euro 5	OBD 2	OBD Typ 1	OBD Typ 2	OBD Typ 3	Batéria s jednosmerným prúdom
Kód	XC2CA12	XC2CA22	XC2CA32	XC2CA42	XC2CA52	XC2CA62
Konektor obrázok						

VŠEOBECNÉ A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Tento výrobok BREMBO bol navrhnutý tak, aby spĺňal všetky platné bezpečnostné normy. Výrobky nie sú určené na iné použitie, než na aké boli navrhnuté a vyrobené. Použitie na akýkoľvek iný účel alebo akákoľvek úprava či zásah do produktu môže ovplyvniť jeho výkonnosť a spôsobiť, že produkt už nebude bezpečný. Akákoľvek úprava alebo nesprávne použitie má za následok stratu obmedzenej záruky a môže vystaviť osobu ktorá tento produkt používa zodpovednosti za zranenie alebo poškodenie majetku.

V tomto návode sú použité výrazy, pričom



znamená postupy, ktorých nedodržanie má za následok vysoký stupeň pravdepodobnosti vzniku vážneho zranenia alebo dokonca smrti.



znamená postupy, ktorých nedodržanie by mohlo spôsobiť zranenie.



znamená postupy, ktorých nedodržanie môže spôsobiť poškodenie vozidla.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA A PREVENTÍVNE OPATRENIA – POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE



Správna inštalácia a používanie tohto produktu, ktorý je súčasťou súpravy KIT, sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku motocykla, na ktorom je nainštalovaný, a pre zabezpečenie správneho fungovania hydraulického pripojenia. Kit tlakového snímača smie inštalovať iba skúsený kvalifikovaný odborník, ktorý je vyškolený alebo má skúsenosti s jeho inštaláciou a používaním, má potrebné znalosti a skúsenosti s opravou a údržbou motocykla, a má k dispozícii vhodné pracovné nástroje. Vo všeobecnosti je potrebné presne dodržiavať pokyny ktoré sú v dokumentácii od výrobcu motocykla. Nepoužívajte rázový skrutkovač, dodržiavajte ťahovacie momenty, samosvorné skrutky/matice/bezpečnostné zariadenia zakaždým vymeňte za nové.

Nesprávna alebo nevhodná inštalácia, odstránenie produktu alebo jeho opätovná inštalácia, či už spôsobená nedôsledným a neúplným dodržiavaním tohto návodu alebo iným spôsobom, má za následok zánik platnosti obmedzenej záruky a môže viesť k zodpovednosti pracovníka inštalácie v prípade zranenia osôb alebo poškodenia majetku. Spoločnosť BREMBO nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou produktu, vrátane, okrem iného, škôd alebo zranení spôsobených prevádzkou motocykla, na ktorom bol tento produkt nesprávne nainštalovaný.



Skôr ako začnete s výmenou a inštaláciou tohto produktu sa uistite, že produkt a ostatné diely, použité na výmenu, sú neporušené, bez akéhokoľvek poškodenia, rýh alebo škrabancov.



Poznačte si polohu všetkých odmontovaných alebo čiastočne odmontovaných komponentov, aby ste zistili, že ich opäť namontujete správnym spôsobom.



V prípade, že niektoré komponenty motocykla (vrátane, okrem iného, krytov, príslušenstva a/alebo zrkadiel) bránia prístupu k jednotke hlavného valca a/alebo demontáži jej rozhraní, tieto komponenty odmontujte.

URČENÉ POUŽITIE



S ECU a zväzkom káblov smie manipulovať iba koncový používateľ. Inštaláciu a/alebo údržbu iných komponentov smie vykonávať výlučne oficiálne vyškolený a autorizovaný pracovník. Kontaktujte oficiálneho distribútora BREMBO, ktorý vám pomôže vyhľadať autorizovaného technika.

INŠTALÁCIA ECU




Dávajte pozor, aby ste nepoškodili žiadny diel zo súpravy KIT.


- Odporúča sa nainštalovať produkt na zadnú časť motocykla, aby sa zabezpečila správna expozícia GPS a dostatočná blízkosť k portu OBD pre napájanie ECU. Uvedomte si, že kábel ECU má dĺžku 40 cm a jeho konektor má priemer 11,5 mm.




- ECU sa musí nainštalovať tak, aby bola medzi telom vodiča a anténou modulu zaručená minimálna vzdialenosť 20 cm, ako vidno na obrázku nižšie.



- Pred pripevnením upevnenia Dual lock zaistíte, aby bola zadná časť motocykla čistá a suchá. Po pripevnení pásky Dual lock k zadnej časti motocykla pripevníte protistojaci kus k ECU.
- ECU sa musí nainštalovať tak, aby šípka vyznačená na produkte bola zarovnaná so smerom jazdy vozidla, aby sa zaručila optimálna prevádzka a presnosť systému (pozri obrázok nižšie).
- Aby sa zaručila optimálna presnosť systému, maximálna odchýlka uhla stáčania vzhľadom na smer jazdy motocykla musí byť menšia ako 4°.



Obrázok 1 – Správny smer inštalácie



Obrázok 2 – Nesprávny smer inštalácie

- Prvú inštaláciu musí vykonať vyškolený a autorizovaný technik.
- Ak sa ECU demontuje a znova nainštaluje na vozidlo, musí sa prekalibrovať podľa postupu, ktorý je opísaný na nasledujúcom linku: <https://www.brembo.com/en/solutions/for-your-bike/tracktribe/instructions>.


VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRE ÚDRŽBU

Aby sa zaistilo čistenie ECU, dodržte nasledujúce odporúčania.


- Skontrolujte, či je na ECU vypnuté napájanie.
- Vyčistite povrch ECU handričkou navlhčenou vodou alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, alkohol ani abrazívne materiály.

POSTUP PÁROVANIA

1. Otvorte aplikáciu Track Tribe a prihláste sa použitím svojho účtu Apple alebo Google.



2. Vyplňte potrebné informácie pre profil používateľa Track Tribe.




Create a new account
Track Tribe

Profile photo * Name
Surname
Choose a nickname: It will be shown in the leaderboards to indicate your position and will be the name by which other drivers will know you.
Only letters, numbers, and the dot (.) and underscore (_) characters are allowed to create your nickname.
Date of birth

☐ * I accept terms and conditions
☐ * I accept privacy policy

CREATE ACCOUNT
CANCEL

3. Uistite sa, že pripojenie Bluetooth je aktívne, a že sa váš telefón môže pripojiť k internetu. Overte tiež, či má ECU aktívne elektrické napájanie a či je zapnuté.



Connect to Device Kit


To use Track Tribe correctly, connect the application to the Device Kit.

CONNECT DEVICE KIT
Don't you have your Device Kit with you?
CONNECT LATER


4. Pripojte zariadenie Track Tribe zadaním identifikačného čísla manuálne alebo naskenovaním QR kódu, ktorý je na spodnej strane zariadenia.



5. Skopírujte doručený unikátny bezpečnostný kľúč a zadajte ho do určeného poľa.



6. Pripojenie zariadenia je dokončené. V tomto bode by ste mali mať možnosť pridať svoj motocykel.



PODMIENKY ZAČIATKU ZÍSKAVANIA ÚDAJOV PRE RELÁCIU

Získavanie údajov pre reláciu sa začne splnením nasledujúcich podmienok:

- Rýchlosť GPS (v_{gps}) > 60 km/h počas minimálne 5 sekúnd.

Poznámka: 60 km/h zodpovedá rýchlostnému limitu v boxoch. Táto prahová hodnota zabraňuje falošnému získavaniu údajov relácie počas pohybu nízkou rýchlosťou v depe alebo keď je vozidlo zastavené pred vstupom na trať (napr. počas bezpečnostných kontrol).

PODMIENKY UKONČENIA RELÁCIE

Relácia skončí pri splnení niektorej z nasledujúcich podmienok:

- rýchlosť GPS (v_{gps}) < 5 km/h počas minimálne 10 sekúnd,
 - rýchlosť GPS (v_{gps}) = 0 km/h počas 3 sekúnd,
 - vozidlo opustí vopred definovaný okruh geofence.
-

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ECU zaručuje 4 hodiny zaznamenávania údajov.

Výtlačok tejto záruky je k dispozícii po zaslaní žiadosti na nasledujúcu adresu: Via Stezzano 87, 24126 Bergamo (BG), Taliansko

FREKVENCIA A VÝKON**Frekvenčné pásma:**

WIFI: 2412 ÷ 2472 MHz

BLE/ANT: 2402 ÷ 2480 MHz

GNSS:

- GPS L1: 1575,42 ± 1,023 MHz
- Galileo E1: 1575,42 ± 2,048 MHz
- Glonass G1: 1602 MHz + (n * 0,5625 MHz, n = -7, -6, -5, ..., 0, ..., 6)

RF výkon:

WIFI: 19,98 dBm EIRP

BLE (ESP32): 10,76 dBm EIRP

BLE/ANT: 4,38 dBm EIRP
