

„TRACKTRIBE“ – NAUDOTOJO VADOVAS

PRAŠOME PERSKAITYTI IR ATIDŽIAI LAIKYTIS TOLIAU PATEIKTŲ NURODYMŲ







ŠIS DOKUMENTAS TAIKOMAS TIK GAMINIUI, KURIS IDENTIFIKUOJAMAS DALIES NUMERIU XC2CA71.

PAKUOTĖS TURINYS

1 ECU, 1 Y formos kabelis, 1 dual lock fiksavimo tvirtinimas, 1 lipdukas, 1 informacinis lapelis (ribota garantija ir įspėjimai, EU), 1 slėgio jutiklio rinkinys.




Slėgio jutiklio rinkinys sudarytas iš:

1 slėgio jutiklio, 1 slėgio jutiklio kabelio, 1 „banjo“ tipo jungties, 1 „banjo“ tipo varžto ir 4 poveržlių.

ECU Gaminio numeris: 800-009-001 Komerčinis numeris: XC2CA01	
Y formos kabelis	
Slėgio jutiklis	
Slėgio jutiklio kabelis	
„Banjo“ tipo jungtis	
„Banjo“ tipo varžtas	
Poveržlės	

Pav.1 Pakuotės turinys: funkciniai komponentai

Pastaba: kabelis, skirtas ECU prijungti prie maitinimo šaltinio, parduodamas atskirai ir priklauso nuo motociklo modelio, kuriame bus montuojamas „TRACKTRIBE“. Reikia rinktis pagal vieną iš šių kodų: XC2CA12/22/32/42/52/62.

Maitinimo šaltinis	OBD Euro 5	OBD 2	1 tipo OBD	2 tipo OBD	3 tipo OBD	Tiesiogiai nuo akumulatoriaus
Kodas	XC2CA12	XC2CA22	XC2CA32	XC2CA42	XC2CA52	XC2CA62
Jungtis nuotrauka						

BENDROJI IR SAUGOS INFORMACIJA

Šis „BREMBO“ gaminys suprojektuotas taip, kad atitiktų visus galiojančius saugos standartus. Gaminiai nėra skirti naudoti kitaip nei pagal jų paskirtį, kuriai jie buvo suprojektuoti ir pagaminti. Naudojimas bet koku kitu tikslu, gaminio modifikavimas ar manipuliavimas juo gali paveikti jo veikimą ir paversti jį nesaugiu. Bet koks modifikavimas ar netinkamas naudojimas panaikins ribotąją garantiją ir gali priversti asmenį, naudojantį gaminį, prisiimti atsakomybę už kitiems asmenims padarytą kūno sužalojimą ar turtinę žalą.

Šiose instrukcijose,



reiškia procedūras, kurių nesilaikant yra didelė tikimybė, kad jos gali sukelti rimtus sužalojimus ar net mirtį.



reiškia procedūras, kurių nesilaikant gali kilti pavojus susižeisti.



reiškia procedūras, kurių nesilaikymas gali sugadinti transporto priemonę.

BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS – PERSKAITYKITE ATIDŽIAI



Tinkamas šio RINKINIO esančio gaminio montavimas ir naudojimas yra būtinas, siekiant užtikrinti saugų motociklo, kuriame jis montuojamas, eksploatavimą bei tinkamą hidraulinės jungties veikimą. Slėgio jutiklio komplektą turi montuoti tik kvalifikuotas specialistas, kuris yra baigęs mokymus ir (arba) turi patirties montuojant bei naudojant šį gaminį, taip pat turi žinių ir patirties motociklų remonto bei techninės priežiūros srityje ir turi atitinkamus darbo įrankius. Paprastai reikia atidžiai laikytis motociklo gamintojo pateiktų instrukcijų. Nenaudokite smūginio suktuvo, laikykitės nurodytų sukimo momentų, visada pakeiskite savaime užsifiksuojančius varžtus, veržles ir saugos elementus.

Netinkamas arba neteisingas montavimas, išmontavimas ar pakartotinis montavimas, nesvarbu, ar tai įvyko dėl to, kad nebuvo tiksliai ir visiškai laikomasi šių instrukcijų, ar dėl kitų priežasčių, panaikins ribotąją garantiją ir montuotojas gali būti patrauktas atsakomybėn, jei bus padaryta žala asmeniui ar turtui. „BREMBO“ neatsako už jokią žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo šio gaminio montavimo, įskaitant, be kita ko, žalą ar sužalojimus, patirtus važiuojant motociklu, kuriame šis gaminys buvo netinkamai sumontuotas.



Prieš pradėdami keisti ir montuoti šį gaminį, įsitikinkite, kad gaminys ir kitos pakeičiamos naudojamos dalys yra nesugadintos, be jokių pažeidimų, įlenkimų ar įbrėžimų.



Atkreipkite dėmesį į visų išimtų arba iš dalies išimtų dalių padėtį, kad galėtumėte jas teisingai surinkti atgal.



Jei tam tikros motociklo dalys (įskaitant, be apribojimų, dangčius, priedus ir (arba) veidrodžius) trukdo pasiekti pagrindinį cilindro bloką ir (arba) išardyti jo jungtis, nuimkite šias dalis.

NUMATYTOJI PASKIRTIS



Galutinis naudotojas turi teisę atlikti darbus tik su ECU ir kabelių pyne. Visų kitų dalių montavimą ir (arba) techninę priežiūrą turi atlikti tik oficialiai apmokytas ir įgaliotas montuotojas. Susisieki su oficialiu „BREMBO“ platintoju, kuris nukreips jus pas įgaliotą montuotoją.

ECU MONTAVIMAS




Stenkitės nepažeisti nė vienos RINKINIO dalies.


- Rekomenduojama įrenginį montuoti ant motociklo galinės dalies, kad būtų užtikrintas tinkamas GPS signalų priėmimas ir pakankamas atstumas iki OBD jungties, skirtos ECU maitinimui. Atkreipkite dėmesį, kad ECU kabelis yra 40 cm ilgio, o jo jungties skersmuo – 11,5 mm.




- ECU turi būti sumontuotas taip, kad būtų užtikrintas minimalus 20 cm atstumas tarp vairuotojo kūno ir modulio antenos, kaip pavaizduota toliau pateiktame paveikslėlyje.



- Prieš pritvirtindami dvigubo fiksavimo tvirtinimą, įsitikinkite, kad motociklo galinė dalis yra švari ir sausa; pritvirtinus dual lock fiksavimo juostelę prie motociklo galo, pritvirtinkite antrąją dalį prie ECU.
- ECU turi būti sumontuotas taip, kad ant gaminio pažymėta rodyklė sutaptų su transporto priemonės važiavimo kryptimi, siekiant užtikrinti optimalų sistemos veikimą ir tikslumą (žr. paveikslėlį toliau).
- Siekiant užtikrinti optimalų sistemos tikslumą, didžiausias posvyrio kampo nuokrypis nuo motociklo važiavimo krypties turi būti mažesnis nei 4°.



Pav. 1 Teisinga sumontavimo kryptis



Pav. 2 Neteisinga sumontavimo kryptis

- Pirmąjį montavimą turi atlikti apmokytas ir įgaliotas montuotojas.
- Jei ECU išimamas ir vėl montuojamas transporto priemonėje, būtina atlikti gaminio pakartotinį kalibravimą, laikantis procedūros, aprašytos pateiktoje nuorodoje: <https://www.brembo.com/en/solutions/for-your-bike/tracktribe/instructions>.


BENDROSIOJOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATARIMAI

Norėdami tinkamai išvalyti ECU, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.


- Įsitikinkite, kad ECU yra išjungtas.
 - Nuvalykite ECU paviršių drėgnu skudurėliu, įmirkytu vandenyje arba neutraliame ploviklyje.
 - Nenaudokite tirpiklių, alkoholio ar abrazyvinių medžiagų.
-

SUSIEJIMO PROCEDŪRA

1. Atidarykite programėlę „Track Tribe“ ir prisijunkite naudodami savo „Apple“ arba „Google“ paskyrą.



2. Užpildykite „Track Tribe“ naudotojo profilio informaciją.




Create a new account
Track Tribe

Profile photo * Name
Surname
Choose a nickname: It will be shown in the leaderboards to indicate your position and will be the name by which other drivers will know you.
Only letters, numbers, and the dot (.) and underscore (_) characters are allowed to create your nickname.
Date of birth

☐ * I accept terms and conditions
☐ * I accept privacy policy

CREATE ACCOUNT
CANCEL

3. Įsitinkinkite, kad „Bluetooth“ jungtis yra aktyvi ir kad jūsų telefone yra interneto ryšys. Taip pat patikrinkite, ar ECU maitinimas įjungtas.



Connect to Device Kit

To use Track Tribe correctly, connect the application to the Device Kit.


Bluetooth symbol and Device Kit image

CONNECT DEVICE KIT
Don't you have your Device Kit with you?
CONNECT LATER


4. Prijunkite „Track Tribe“ prietaisą įvesdami identifikavimo numerį rankiniu būdu arba nuskaite QR kodą, esantį prietaiso apačioje.



5. Nukopijuokite gautą unikalų saugos raktą ir įveskite jį į jam skirtą lauką.



6. Prisijungimas prie prietaiso baigtas. Dabar galėsite pridėti savo motociklą.



SEANSO GAVIMO PRADŽIOS SĄLYGOS

Seanso gavimą pradėkite įgyvendinę toliau nurodytas sąlygas:

- GPS greitis (v_{gps}) > 60 km/h bent 5 sekundes.

Pastaba: 60 km/h atitinka greičio apribojimą aptarnavimo zonoje. Ši slenkstinė vertė apsaugo nuo klaidingo seanso gavimo judant mažu greičiu techniniame parke arba kai transporto priemonė sustabdoma prieš įvažiavimą į takelį (pvz., atliekant saugos patikras).

SEANSO NUTRAUKIMO SĄLYGOS

Nutraukite seansą įvykus bet kuriai iš toliau nurodytų sąlygų:

- GPS greitis (v_{gps}) < 5 km/h bent 10 sekundžių.
 - GPS greitis (v_{gps}) = 0 km/h bent 3 sekundes.
 - Transporto priemonė išvažiuoja iš iš anksto apibrėžtos trasos geografinės zonos.
-

BENDROJI INFORMACIJA

ECU garantuoja 4 valandas duomenų įrašymo.

Šios garantijos spausdintinę kopiją galima gauti paprašius; ji gali būti išsiųsta šiuo adresu: Via Stezzano 87, 24126 Bergamo (BG), Italija

DAŽNIS IR GALIA**Dažnių juostos:**

WIFI: 2412 ÷ 2472 MHz

BLE / ANT: 2402 ÷ 2480 MHz

GNSS:

- GPS L1: 1575,42 ± 1,023 MHz
- „Galileo E1”: 1575,42 ± 2,048 MHz
- „Glonass G1”: 1602 MHz + (n * 0,5625 MHz, n = -7, -6, -5, ..., 0, ..., 6)

RF galia:

WIFI: 19.98 dBm EIRP

BLE (ESP32): 10.76 dBm EIRP

BLE / ANT: 4.38 dBm EIRP
